

Monteringsanvisning

Gavelram 2120x900 med spårpanel



1. Haka fast den nedre panelprofilen.
2. Ställ gavelramen i panelprofilen.
3. Häng övre panelprofilen på spårpanelen och haka i panelprofilen i gavelramen.
4. Vik hakbeslagen och häng dem i stolpens baksida. Skruva fast dem i spårpanelen.
Se till så inte skruven hamnar i ett spår.